テレビ用地デジチューナー DTV-S100 マニュアル クイックリファレンス

RUFFALO

35011071 ver.01 1-01 C10-015

本製品は、地上デジタル放送をテレビに表示する地上デジタル放送チューナーです。 本製品を正しく使用するために、本紙を必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管 してください。

テレビを見る方法

BUFFALO

あらかじめテレビを見る前に、別紙「らくらく!セットアッ プシート」で初期設定を完了してください。

電源ボタンを押し、本製品の電源を入 れます。



- 電源(テレビ用)ボタンを押し、テレ ビの電源を入れます。
- 入力切換(テレビ用)ボタンを押し、本 製品を接続している入力に表示を切 り換えます。
- チャンネルを選びます。

下記のボタンを押してください。

数字ボタン 12: 押した数字のチャンネル

に切り換わります。

チャンネル上下ボタン

|: 押すごとにチャンネルが 切り換わります。

音量(テレビ用)ボタンを押して音量を



▶音量が大きくなります。

音量が小さくなります。

困ったときは

「よくある質問」などの詳細情報が記載され ています。困ったときにご参照ください。

弊社ホームページには、本製品についての 【よくある質問】 http://buffalo.jp/qa/faq/

映像が表示されなくなった(以前は 表示できていた)

原因1 引っ越して電波の環境が変わった

対策1 次の手順でチャンネルを再設定します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
- 2. リモコンの入力切換(テレビ用)ボタンを押し、本製品を 接続している入力に表示を切り換えます。
- 3. リモコンのメニューボタンを押します。
- 4. 表示されたメニューから[チャンネル設定]を選択し、リ モコンの決定ボタンを押します。
- 5. [チャンネル取得]を選択し、リモコンの決定ボタンを押
- 6. チャンネルの検索を行い、自動でチャンネルを設定します。
- ※感度が大き過ぎるときは、アッテネータ(減衰器)を別途 用意し、チューナとアンテナの間に接続してください。

原因2 自宅のまわりに電波を妨げる建物ができた

対策2 アンテナの受信レベルを確認します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
 - 2. リモコンの入力切換(テレビ用)ボタンを押し、本製品を 接続している入力に表示を切り換えます。
 - 3. リモコンのメニューボタンを押します。
 - 4. 表示されたメニューから[アンテナ表示]を選択し、リモ コンの決定ボタンを押します。
 - 5. 受信レベルが65%未満のときは、アンテナの向きや設 置する位置を調整するか、市販のブースター(増幅器)を 本製品とアンテナの間に接続してください。

テレビ画面が正常に表示されません

黒い画面しか表示されない、画面がカクカクする、画面がチラつくな どして正常に表示されない場合、次の原因が考えられます。原因に対 応した対策をおこなってください。

電波の受信状態が悪い(アンテナの受信レベル が低い)

対策1 アンテナの受信レベルを確認します。

- 1. 本製品とテレビの電源を入れます。
- 2. リモコンの入力切換(テレビ用)ボタンを押し、本製 品を接続している入力に表示を切り換えます。
- 3. リモコンのメニューボタンを押します。
- 4. 表示されたメニューから[アンテナ表示]を選択し、 リモコンの決定ボタンを押します。
- 5. 受信レベルが65%未満のときは、アンテナの向きや 設置する位置を調整するか、市販のブースター(増幅 器)を本製品とアンテナの間に接続してください。
- ※感度が大き過ぎるときは、アッテネータ(減衰器)を別途 用意し、チューナとアンテナの間に接続してください。

原因2 チャンネルの設定がされていません


- 対策2 設定画面の[チャンネル設定]でチャンネルを自 動設定します。
- 原因3 テレビの画面の明るさが最も低い状態に設定 されている
- 対策3 テレビのマニュアルを参照して、画面の明るさ を調節してください。

ランプが赤色または橙色に点滅している



電源ランプが赤色に点滅していると きは起動に失敗しています。 AC アダプターを接続しなおしても 赤色点滅するときは、弊社修理セン ターに修理をご依頼ください。

b



お知らせランプが橙色に点灯しているときは、お知らせに未読メッセー ジがあります。リモコンのメニューボタンを押し表示されたメニューで、 [お知らせ]を選択し、リモコンの決定ボタンを押してください。

音声が出力されません / 音声が途切れます

原因1 テレビが消音(ミュート)に設定しています

対策1 テレビの消音設定を解除してください。

原因2 テレビの音量が最小の設定になっています

対策2 テレビの音量を適切な音量に調整してください。

リモコンが操作できない

原因1 電池が消耗している

対策1 新しい電池に交換してください。付属の電池は動作確認用で す。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。

原因2 雷池の向きが間違っている

対策2 リモコンに記載された電池の向きに合わせて電池をセットしな おしてください。

原因3 テレビのメーカー設定が間違っている

対策3 別紙「らくらく!セットアップシート」の「リモコンでテレビを 操作できるように設定します」を参照して、正しい設定にしてく

電源が入らない

原因1 ACアダプターが接続されていない

対策1 本製品の電源コネクターとコンセントを付属のACアダプ ターで接続してください。

【 B-CASカードの注意 】

B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給さ れたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属の B-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。

B-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損や紛 失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。破損や紛失がお スペン した。 日本の しんり しんり しんり しんり しんり こく しんり できない まる おりかい めって 強く にいまい かんかい ない できない。また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、 視聴料はお客様 に請求されますので保管をする際にはご注意ください。

< B-CASカードのお問合せ先 >

トランスター Texasing E スプ 株式会社 ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL: 0570-000-250 (受付時間:10:00~20:00)

- ・B-CASカードをセットするときは、向き ・B-CASカードのIC金属端子には手を触
- でください。 本製品使用中は、B-CASカードに触れた
- り、抜き差ししたりしないでください。 ・B-CASカードを折り曲げたり、変形させ たり、傷をつけたりしないでください。
- に注意して確実に差し込んでください。まれないでください。 たB-CASカード以外のものを挿入しない・B-CASカードの上に重いものを置いた
 - り、踏みつけたりしなでください。 ・B-CASカードに水をかけたり、ぬれた 手で触らないでください。
 - ・B-CASカードを分解、加工をしないで



安全にお使いいただくために必ず お守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に お使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用す るために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。な お、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだシステム運用全般 に関する注意事項も記載されています。テレビの故障/トラブルや取り扱い を誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含ま れません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	生じる可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 危険	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う危険が差し迫って

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例: <u>承</u> 感電注意)
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:①分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:66プラグをコンセントから抜く)

/ 危険



電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。

- ・電極の ⊕と ⊕を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。・分解、改造しない。
- ・火の中に入れたり、過熱したりしない。・釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつ

以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをする危険があります。



電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使用するなど、ご注意ください。万一、飲 み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。

分解・改造・修理・充電しない

- ・使用した電池と未使用の電池、種類の異なる電池、異なるメーカーの電池を混在して 使用しない。 ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。

・消耗しきった電池を入れたままにしない。 以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをすることがあります。



電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で 洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、すぐにきれ



電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けがをする恐れがありま



本製品を取り付け、使用する際は、必ずテレビメーカーが提示す る警告や注意指示に従ってください。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。



AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを 差し込まないでください。

禁止 海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。・熱器具を近付けたり、加熱し
- ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。・極端に折り曲げな ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
- 一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店 にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手 が届かないように機器を配置してください。

強制 さわってけがをする恐れがあります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱 い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてくだ



濡れた手で本製品に触らないでください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コ ンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プ ラグを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 抜く 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しない でください。

水場での 使用禁止

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでくださ い。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントか 電源プラグをら電源プラグを抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



電源ケーブル(またはACアダプター)、信号ケーブルは必ず本製品 付属のものをお使いください。

本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用を含む)、ACアダプター、信号ケーブルをで使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れが

/!\ 注意



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金 属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身近の静電気 を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあ



テレビおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよ く読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製 禁止



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となった



り、製品やテレビに悪影響を及ぼすことがあります。 強い磁界、静電気が発生するところ

- ・ 温度、湿度がテレビのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ほこりの多いところ(故障の原因となります。) ・ 振動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります。)
- ・ 平らでないところ(転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。)
- ・ 直射日光が当たるところ(故障や変形の原因となります。)
- ・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ(故障や変形の原因となります。) 漏雷、漏水の危険があるとてろ(故障や感雷の原因となります。)



各接続コネクターのチリやほこり等は、取り除いてください。ま た、各接続コネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。



本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。



禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでくだ さい。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい

な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

長期間使用しないときは、次のように保管してください。

- 本体からACアダプターを取り外してください。
- ■リモコンから電池を取り外してください。

地上デジタル放送の問い合わせについて

があります。

- ・お住まいの地域が地上デジタル放送を見ることができるかについては、お近 くの電器店や「総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(電 話:0570-07-0101)」にお問い合わせください。
- ※ビル等の障害物によって受信状態が悪い場合、見られないことががあります。 ・受信するためには、地上デジタルの放送局に向けてアンテナを設置する必要
- ・うまく映像が映らないときは、次の機器を別途用意していただくことをおす すめします。
- ○放送局から遠い、または障害物で電波が弱い→市販の地上デジタル放送用 ブースターを増設
- ○放送局に近く電波が強過ぎる→市販の地上デジタル放送用アッテネーター

本製品はファイルシステム機能として 株式会社京都ソフトウェアリサーチの 「Fugue」を搭載しています。



All rights reserved.



本製品の画面で表示される文字には、株式会社リコーがデザイン制作した TrueTypeフォントを使用しています。

クイックリファレンス 2009年10月5日 初版発行 発行/株式会社バッファロー